MASTER INDEX.....01
GEN INFO
WARRANTY PLATE.....01
ALPHA INDEXES
ACCESS.....02
CHASSIS....02
ENGINE
6000.....03
ILLUS.....05
MAN TRANS
7000.....07
PARTS LIST.07
EXTERNAL PARTS.....10
7200.....11
ILLUS.....12
AUTO TRANS
7000.....14
ILLUS.....14
TRANSMATIC
7000.....15
ILLUS.....15
COOL-GRILLE
8000.....16
8546.....17
ILLUS.....18
FUEL-CARB
9000.....19
9300.....20
9510.....20
9600.....21
9622.....22
ILLUS.....23
10000-19999
BODY-S/T
C/REFERENCE
TRANS #4
DSO APPEARS IN FPS 8473-M

DESCRIPTION/RESTRICTIONS	PART NUMBER	CARB. PARTS LISTS 27N THRU 27Z											
		N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
DIAPHRAGM ASSY. (ACCELERATOR PUMP)	98559												
	D6PZ 98559-A *CM-393-A	N	P	Q	R	S	T						
KIT (EVAP. CONTROL SYSTEM-DIAPHRAGM)	D8PZ 98559-A *CM-3020	N	P		R								
SPRING (THROTTLE SAFETY)	D8PZ 9560-B *CM-3021	N	P	Q	R	S	T						
GASKET (FLOAT BOWL)	9561												
Secondary	D9PZ 9561-B *CE-585	N	P	2	R	2	2						
Primary	D9PZ 9561-D *CE-582	N	P		R								
PLUG (FUEL LEVEL CHECK)-dotted head-5/16"-24 x 1/4"	B7Y 9562-A	2	2	2	2	2	2						
VALVE and SEAT ASSY. (FUEL INLET)	9564												
	D7PZ 9564-C *CV-110	2	2	2	2		2						
	D9PZ 9564-B *CV-118					2							
Nut (fuel valve adjusting)-5/16" x 3/8"	373426-S8B(MM-160)	2	2	2	2	2	2						
Screw (fuel valve seat lock)-round head - 1/4"-32 x 23/64"	373246-S(BB-460)	2	2	2	2	2	2						
VALVE ASSY. (FUEL ENRICHMENT)	9A565												
#12	D7PZ 9A565-A *CE-123	N	P		R	S	T						
#11 Tag code D8HE-BA	D6PZ 9A565-A *CE-122			Q									
#13 Tag code D8HE-AA	D5PZ 9A565-A *CE-120			Q									
SEAL (CAM SHAFT)	D8PZ 98567-D *CE-534			Q	R	S	T						
RETAINER-pump operating lever	B2A 9568-B	N	P	Q	R	S	T						
Choke rod lever		N	P	Q	R	S	T						
Washer	D1FZ 9568-A	N	P	Q	R	S	T						
Lockwasher	D4ZZ 9568-A	N	P	Q	R	S	T						
Lockwasher	D8PZ 9568-A *CM-3022	N	P	Q	R	S	T						
GASKET (FUEL LEVEL CHECK PLUG)-5/16" I.D. x 1/2" O.D. x 1/32" thick	★ EAA 9569-A	2	2	2	2	2	2						
HOUSING & PLUGS ASSY. (GOVERNOR)	D8PZ 98570-C *CM-3092-A			Q	R	S	T						
Screw and washer assy. (Governor body assy.)-FH, head-No. 12-24 x 1.94"	370551-S8 (BB-71)					3	3						
SPRING (ACCELERATOR PUMP LEVEL ADJUSTING)	C4TZ 9571-A	N	P	Q	R	S	T						
PIN (GOVERNOR SPRING)	C0TE 98574-A			Q	R	S	T						
LEVER ASSY. (CATCH)	D8PZ 98575-A *CM-3024	N	P	Q	R	S	T						
LEVER & WHEEL ASSY. (TRIP)	D8PZ 98575-B *CM-3025	N	P	Q	R	S	T						
LEVER ASSY. (GOVERNOR DIAPHRAGM)	D8PZ 98575-C *CM-3026	N	P		R	S	T						
LEVER ASSY. (THROTTLE GOVERNOR)	C0TE 98575-A			Q	R	S	T						
Nut (governor lever) - hex.-No. 10-32	34079-S7(M-163)					S	T						
Lockwasher - No. 10	34803-S7(X-60)					S	T						
BALL-secondary throttle diaphragm check-5/32" diameter-use with B9TZ 9501-A hsg.	EAA 9576-A	N	P	Q	R	S	T						
NOZZLE ASSY. (PUMP DISCHARGE)	9577												
	★ C0TE 9577-A	N	P	Q	R								
Incl. screw and gasket	D9PZ 9577-C					S	T						

COPYRIGHT © 1985— FORD MOTOR COMPANY —DEARBORN, MICHIGAN

NEW ISSUE

ROW 21

FUEL-CARB-Contd	CARBURETOR PARTS LISTS - Contd				FUEL-CARBURETOR-Contd
9510 CARBURETOR	19A-19M..20-55	23A-23M..02	34A-34M..25	CARB	9600..57	9622
GEN INFO..20-37	20A-20M..20-59	27A-27M..07	35A-35M..32	REPAIR	9601..64	ROW 22
IDENT.....20-38	22A-22M..20-66	27N-27Z..13	36A-36M..36	KITS	9609..66	
APPL.....20-42		33A-33M..20		...41	9618..70	