GEN INFO HT1
PREFIX INDEX HT1
ALPHA INDEXES
ACCESS HT1
CHASSIS HT1
BODY HT5
S/T HT5
CROSS REF I.D. CHART 01
REAR AXLE
SEC 40 03
SEC 40A 06
SEC 40.1 07
4000 09
ILLUS 13
DRIVESHAFT &
COUPLING SHAFT
4600 09
SEC 46.1A 10
SEC 46.2 12
ILLUS 13
COUPLING SHAFT &
INTERM SHAFT
4800 12
SEC 48.1-6 12
ILLUS 13
FRN-SPG-EXH
5000 14
52.1 14
5300 15
5539 16
ILLUS 17
ENGINE
6000 20
ILLUS 26
7000 - 8999
TRANS #3
9000 - 15999
TRANS #4
16000 - 19999
00000 - 69999
SOFT TRIM
CROSS REF
TRANS #5

CONT'D

IDENTIFICATION NO.	SERVICE NO.
2025 CONT'D	
E9HT 2025-EB	★ E9HZ 2025-E ⇨ F6HZ 2025-AA
E9HT 2025-EC	★ E9HZ 2025-E ⇨ F6HZ 2025-AA
E9HT 2025-FA	E9HZ 2025-D
E9HT 2025-FB	E9HZ 2025-D
E9HT 2025-FC	E9HZ 2025-D
E9HT 2025-GA	E8HZ 2025-A
F2HT 2025-AA	E9HZ 2025-C
F2HT 2025-BA	E9HZ 2025-D
F2HT 2025-CA	D8HZ 2025-A
F3HS 2025-CA	D6TZ 2025-A
F3HS 2025-EA	E9HZ 2025-A
F3HT 2025-AA	E9HZ 2025-D
F3HT 2025-BA	★ E9HZ 2025-E ⇨ F6HZ 2025-AA
F3HT 2025-CA	E9HZ 2025-C
F4HS 2025-AA	E9HZ 2025-B
F6HT 2025-AA	F6HZ 2025-AA
F8HT 2025-CA	F8HZ 2025-CA
F8HT 2025-DA	F8HZ 2025-DA
FOHT 2025-CA	FOHZ 2025-A
FOHT 2025-DA	FOHZ 2025-B
FOHT 2025-EA	FOHZ 2025-D
FOHT 2025-FA	FOHZ 2025-C
2063	
D5HA 2063-NA	D5HZ 2063-D
D5HA 2063-SA	D5HZ 2063-F
D5HA 2063-TA	D5HZ 2063-G
D5TA 2063-DA	D5TZ 2063-B
D7HA 2063-BA	D8HZ 2063-B
E4HT 2063-AA	F4HZ 2063-A
E6HT 2063-AA	E7HZ 2063-H
E6HT 2063-BA	E7HZ 2063-J
E6HT 2063-CA	E7HZ 2063-K
E7HT 2063-A1A	E7HZ 2063-B
E7HT 2063-BA	E7HZ 2063-C
2074	
D5TA 2074-AA	D5TZ 2074-A
2A080	
DOHA 2A080-A	DOHZ 2A080-A
2082	
D5HA 2082-CA	D5HZ 2082-A
D5HA 2082-EA	D5HZ 2082-B
D5HA 2A056-AA	D5HZ 2082-C
D7HT 2A056-AA	D9HZ 2082-A
E4HT 2A056-AA	E4HZ 2082-A
E4HT 2A056-BA	E4HZ 2082-B
2B091	
D3HA 2B091-BA	D5HZ 2B091-A
2K119	
D5TA 2K119-AA	D5TZ 2K119-A
E5HT 2K119-CA	D5HZ 2K119-B
E5HT 2K119-EA	D5HZ 2K119-C
2A138	
E2HT 2A138-EA	D8HZ 2A138-B
E2HT 2A138-FA	D8HZ 2A138-C
2B170	
222797	F8HT 2B170-AA

— LAYOUT CONTINUED —

IDENTIFICATION NO.	SERVICE NO.
2B170 CONT'D	
228194	C5TA 2B170-A
283084	DOHA 2B170-A
283084	DOHA 2B170-B
283806	DOTA 2B170-A
284976	D2HA 2B170-AA
N-13526-L	C5TA 2B170-A2
2B197	
EOHT 2B198-AB	EOHZ 2B197-A
EOHT 2B198-BB	EOHZ 2B197-B
2A206	
D5HA 2B063-AA	D5HZ 2A206-A
D8HT 2B063-AA	D9HZ 2A206-C
2225	
D7HT 2225-FA	D8HZ 2225-C
E9HT 2225-AA	E9HZ 2225-A
E9HT 2225-AB	E9HZ 2225-A
E9HT 2225-AC	E9HZ 2225-A
E9HT 2225-BA	E9HZ 2225-B
E9HT 2225-BB	E9HZ 2225-B
E9HT 2225-CA	E9HZ 2225-C
E9HT 2225-CB	E9HZ 2225-C
E9HT 2225-DA	E9HZ 2225-D
E9HT 2225-DB	E9HZ 2225-D
E9HT 2225-EA	E9HZ 2225-E
E9HT 2225-EB	E9HZ 2225-E
E9HT 2225-FA	★ E9HZ 2225-F ⇨ F1HZ 2225-A
E9HT 2225-FB	★ E9HZ 2225-F ⇨ F1HZ 2225-A
E9HT 2225-GA	★ E9HZ 2225-G ⇨ F1HZ 2225-B
E9HT 2225-GB	★ E9HZ 2225-G ⇨ F1HZ 2225-B
E9HT 2225-GC	★ E9HZ 2225-G ⇨ F1HZ 2225-B
E9HT 2225-KA	E7HZ 2225-B
E9HT 2225-KB	E7HZ 2225-D
E9HT 2225-LA	FOHZ 2225-A
E9HT 2225-MA	FOHZ 2225-B
F1HT 2225-AA	F1HZ 2225-A
F1HT 2225-BA	F1HZ 2225-B
F1HT 2225-CA	E9HZ 2225-C
F1HT 2225-DA	E7HZ 2225-D
F1HT 2225-GA	E9HZ 2225-D
F1HT 2225-HA	F2HZ 2225-A
F2HT 2225-AA	F2HZ 2225-A
F2HT 2225-AA	F3HZ 2225-A
F2HT 2225-CA	E9HZ 2225-D
F2HT 2225-DA	F1HZ 2225-A
F2HT 2225-EA	F2HZ 2225-B
F2HT 2225-FA	E9HZ 2225-B
F3HT 2225-AA	F3HZ 2225-A
F3HT 2225-BA	★ E9HZ 2225-F ⇨ F1HZ 2225-A
F3HT 2225-CA	F1HZ 2225-A
F6HT 2225-AA	E9HZ 2225-B
F6HT 2225-BA	E9HZ 2225-B
F6HT 2225-CA	F1HZ 2225-A
F6HT 2225-DA	F1HZ 2225-A
F6HT 2225-EA	F2HZ 2225-A

— LAYOUT CONTINUED —

COPYRIGHT (C) 1997— FORD MOTOR COMPANY — DEARBORN, MICHIGAN